n5300设置功率专用面板操作说明

序号	备注	默认
St000	设定 工作时间，按天计数（0-65535），0代表无限制。	
St001	设定功率。设完主机自动重启	
St002	设定高频电流。	
St003	设定工作上限频率。	
St005	设定工作下限频率。	

注:面板有两种一个是全桥的，一个是半桥的。此面板是无密码通讯的,插上去通讯成功后会显示login就说明,已经建立通讯可以进去以上项目的设置。如果是显示no，就说明建立通讯失败，这时请检查主板的程序是否是匹配的。